

OMS Meldsysteem

Beknopte instructie V1.01


De vernieuwde doormelding verzorgt de automatische brandmeldingen naar de Veiligheidsregio en de storingsmeldingen naar de PAC.

Contactgegevens:

Bij brand:	Bel direct 112
Bij een loze brand melding:	Bel de meldkamer van de Veiligheidsregio. Het telefoonnummer staat op de behuizing van de Telesignal melder en op de brandmeldcentrale. Vermeld het OMS nummer en locatie. Het OMS nummer staat op de sticker van de Telesignal melder en op de brandmeldcentrale. Het OMS nummer bestaat uit 8 cijfers.
Bij een brand melding	U wordt gebeld door de Veiligheidsregio voor verificatie. Indien de Veiligheidsregio geen contact krijgt rukken zij uit.
Bij een storingsmelding	U wordt gebeld door de PAC 088-5921640 met toelichting over de aard van de storing zoals storing brandmeldcentrale of voedingsstoring.
Bij technische en gebruiksvragen:	Tijdens kantoortijden Telesignal 0318521111 of oms@telesignal.com of uw installateur Bij spoed navraag over storingsmeldingen: PAC 088-5921640, vermeld het 8-cijferige OMS nummer, deze staat op de sticker van de Telesignal melder en de brandmeldcentrale. Het OMS nummer bestaat uit 8 cijfers.
Bij inlog en app vragen:	Tijdens kantoortijden Telesignal 0318521111 of oms@telesignal.com

Test- en onderhoud stand:

De doormelding kan op drie verschillende methoden in test gezet worden:

Web portal:	Log in op oms.telesignal.com . Selecteer de gewenste locatie uit de lijst. Klik op het schroevendraaier icoon, kies altijd Systeem DME en het gewenste bouwdeel of eenvoudig Alles in test . Kies vervolgens het aantal uren uit de selectie box en klik op het diskette icoon .
App:	 Log in op de app "Telesignal OMS". Selecteer de gewenste locatie uit de lijst. Klik op het schroevendraaier icoon, zet de schuif voor Alles in test of Systeem DME en het gewenste Bouwdeel naar rechts . Kies vervolgens het aantal uren uit de selectie box en klik op Bewaar rechtsboven in het scherm..
Telefoon:	Bel de PAC op telefoonnummer 088-5921640. Vermeld het OMS nummer, of alles in test of bepaalde bouwdelen in test moeten en voor hoe lang.

De teststand kan beëindigd worden zodra de testen of onderhoud werkzaamheden gereed zijn. Dit kan op dezelfde drie methoden als boven beschreven.